

D-Star подключение современных радиостанций типа Icom IC-705 или 9700 к нашей сети без узла MMDVM (хотспота).

ВНИМАНИЕ!!! Если у Вас нет внешнего IP-адреса (статического или динамического), в нашей сети Вас услышат все, но Вы не сможете слышать никого.

- Обеспечить гарантированное подключение трансивера к сети WiFi. Должна постоянно гореть иконка WiFi в верхней части экрана трансивера.
- Открыть в локальной (домашней) сети WiFi порт 40000.
- Зайти в меню, 2я страница, там выбрать DV GV.
- Там выбрать Gateway Select.
- Там выбрать Internal Gateway.
- Выйти в меню DV GV, нажав обратную стрелку в правом нижнем углу экрана.
- Выбрать Internal Gateway Settings.
- Выбрать Gateway Repeater (Server IP/Domain)
- Вписать туда **xlx.ham.lv**
- Выйти назад.
- Выбрать Terminal/AP Call sign.
- Вписать туда позывной в формате XXXXXX B, где X - это буквы/цифры позывного, если позывной из 5 символов, то добавить до шестого символа дополнительным пробелом перед буквой B.
- Выйти назад.
- Выбрать Gateway Type = Global.
- Выйти назад.
- Выбрать UDP Hole Punch = ON.
- Выйти назад.
- Нажать стрелку вниз в правой части экрана.
- Выбрать Allowed Call Sign (Access Point Mode) = Disable. (если есть портативная радиостанция D-Star, и планируется терминал ic-705 (9700) использовать для соединения с нашей сетью, то = Enable)
- Выйти назад и еще раз назад.
- Выбрать <<Terminal Mode>>
- Появилась таблица из двух строк. В нижней Terminal Mode (int) и позывной с буквой B.
- Нажать на верхнюю строку таблицы.

- Выбрать Direct Input (RPT) = **/XLX636A**
- Нажать РТТ, если все правильно, то рядом с красным ТХ на экране появится облако.
- Можно общаться :)